



全新設計 更人性化 自動高速洗淨餐盤

One touch!

自動洗碟機 HDW-01



圖示功能

- 防水控制面板
- 餐盤自動排列整理
- SAFE 食品級螺桿抗磨耗、耐腐蝕
- 殘渣集中過濾網
- 紅外線智能感應電眼
- AUTO 全自動人工智慧洗程
- 作業面高度符合人體工學
- 360° 全方位360度清潔沖洗
- 手動控制設計使用更安全
- 清潔液不足提醒燈
- 故障排除警示燈

產品介紹

- 全自動清潔洗盤效率快速
- 不鏽鋼抗污金屬外觀設計
- 防潑水設計面板手濕可操作
- 不鏽鋼餐盤排列柱
- 食品級螺桿工作溫度80°C以上
- 內部配置
多向噴頭清潔、沖洗
清洗用抗菌毛刷輪
上下風乾系統
- 安全流程設計·預防操作不當受傷
- FINISH洗程·自動完成所有工作
- 智能感應電眼滿盤自動暫停
- 抽屜式過濾網方便清潔

產品規格

- 型號：HDW-01
- 速率：每小時1800個
- 機體尺寸：W99/D58/H86(124)cm
- 重量：170kg
- 電壓
T type：3Ph/220v/60hz
CE type：3Ph/380v/50hz
- 功率：900w
- 盤子規格：Ø149~153mm/85~125g
- 洗淨液：專用清潔液
- 熱水供應：由外部供應

代理經銷商



鴻匠科技工業有限公司
Hong Chiang Technology Industry Co., LTD